

ART.: 2.03.01T.200 - Complementi doccia/Shower accessories



SCHEDA TECNICA	
Prodotto	Tenda "TENDE-T"
Dimensioni	200x240 cm
Materiale	tessuto 100% poliestere
Garanzia	garanzia di 2 anni (difetti di fabbricazione)
Note	su richiesta altre dimensioni
Istruzioni di Pulizia	Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.

PRODUCT SPECIFICATION	
Item	Curtain "TENDE-T"
Dimensions	200x240 cm
Material	100% polyester fabric
Warranty	warranty of 2 years (manufacturing defects)
Notes	other dimensions on request
Cleaning Instructions	Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Cortina "TENDE-T"	Продукция	Tubo curvo per tenda "TENDE-T"
Dimensiones	200x240 cm	Размеры	200x240 см
Material	tejido 100 % poliéster	Материал	ткань 100% полиэстер
Garantía	garantía de 2 años (defectos de fabricación)	Гарантия	гарантия 2 лет (на производственные дефекты)
Notas	otras dimensiones, a petición	Примечания	другие размеры по запросу
Instrucciones de limpieza	Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Rideau "TENDE-T"	Produkt	Vorhang "TENDE-T"
Dimensions	200x240 cm	Abmessungen	200x240 cm
Matériau	tissu 100% polyester	Material	100% Polyester-Stoff
Garantie	garantie de 2 ans (défauts de fabrication)	Garantie	Garantie 2 Jahre (für Fabrikationsfehler)
Notes	autres dimensions sur demande	Anmerkungen	andere Abmessungen auf Anfrage
Instructions de nettoyage	Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.