




ART.: 1.11.102 - Collezione/Collection BRIO



SCHEDA TECNICA		PRODUCT SPECIFICATION	
Prodotto	Portabicchiere in vetro satinato da appoggio "PORTABICCHIERE-102"	Item	Freestanding satin glass cup holder "PORTABICCHIERE-102"
Dimensioni	75x110x75 mm (LxAxP)	Dimensions	75x110x75 mm (WxHxD)
Finitura	ottone cromato	Finish	chrome brass
Istruzioni di Pulizia	Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.	Cleaning Instructions	Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Portavasos de cristal satinado independiente "PORTABICCHIERE-102"	Продукция	подстаканник из матового стекла "PORTABICCHIERE-102"
Dimensiones	75x110x75 mm (AxHxP)	Размеры	75x110x75 мм (ШxВxD)
Acabado	latón cromado	Покрытие	хромированная латунь
Instrucciones de limpieza	Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Porte-gobelet autoportant en verre satiné "PORTABICCHIERE-102"	Produkt	Freistehender Becherhalter aus satiniertem Glas "PORTABICCHIERE-102"
Dimensions	75x110x75 mm (LxHxP)	Abmessungen	75x110x75 mm (LxHxT)
Finition	en laiton chromé	Ausführung	verchromtes Messing
Instructions de nettoyage	Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.