




ART.: 2.08.20Q - Collezione/Collection BIOS



SCHEDA TECNICA	
Prodotto	Appendino singolo "APPENDINO" cromato
Dimensioni	55x55x50 mm (LxAxP)
Finitura	ottone cromato
Kit Fissaggio	tasselli di fissaggio per muro
Istruzioni di Pulizia	Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.

PRODUCT SPECIFICATION	
Item	Single hook "APPENDINO" chromed
Dimensions	55x55x50 mm (WxHxD)
Finish	chrome brass
Fixing Kit	wall fixing plugs
Cleaning Instructions	Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Percha sencilla "APPENDINO" cromado	Продукция	одинарный крючок "APPENDINO"
Dimensiones	55x55x50 mm (AxHxP)	Размеры	55x55x50 мм (ШxВxD)
Acabado	latón cromado	Покрытие	хромированная латунь
Kit de fijación	tacos para pared	Крепежный набор	дюбели для крепления к стене
Instrucciones de limpieza	Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Patère simple "APPENDINO" chromé	Produkt	Einfacher Kleiderhaken "APPENDINO" verchromt
Dimensions	55x55x50 mm (LxHxP)	Abmessungen	55x55x50 mm (LxHxT)
Finition	en laiton chromé	Ausführungg	verchromtes Messing
Kit de fixation	chevilles de fixation pour mur	Befestigungssatz	Fixierdübel für die Wand
Instructions de nettoyage	Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.