




ART.: EP.421.NN33NxCRL - EPSILON



SCHEMA TECNICA		PRODUCT SPECIFICATION	
Prodotto	Specchio regolabile "SPEKKIO-421" non illuminato	Item	Adjustable height magnifying mirror "SPEKKIO-421"
Illuminazione	non illuminato	Lighting	unlighted
Forma	forma tonda	Shape	round shape
Dimensioni	ø 20 cm	Dimensions	ø 20 cm
Ingrandimento	3X	Magnification	3X
Finitura	ottone cromato	Finish	chrome brass
Regolazioni	regolabile in altezza tramite asta saliscendi 40 cm	Adjustments	height adjustable with extension arm 40 cm
Istruzioni di Pulizia	Pulire lo specchio con un panno morbido e umido. Non usare detersivi. I bordi dello specchio devono essere puliti solo con panno asciutto per evitare alterazioni della superficie riflettente. Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.	Cleaning Instructions	Clean the mirror only with a soft and wet Cloth. Do not use any detergent. Clean the edges with a dry cloth to avoid corrosion of the backing. Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Espejos con brazo extensible "SPEKKIO-421"	Продукция	косметическим зеркалом "SPEKKIO-421"
Iluminación	no iluminado	Подсветка	без подсветки
Forma	forma redondo	Форма	круглое формы
Dimensiones	ø 20 cm	Размеры	ø 20 см
Aumentos	3X	Кратность увеличения	3X
Acabado	latón cromado	Покрытие	хромированная латунь
Regulación	altura regulable mediante una barra 40 cm de altura ajustable	Регулировки	регулируется по высоте при помощи раздвижного держателя на 40 см
Instrucciones de limpieza	Limpie el espejo con un paño suave y húmedo. No use detergentes. Los bordes del espejo deben limpiarse solo con un paño seco para evitar cualquier modificación de la superficie reflectante. Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите зеркало мягкой влажной тканью. Не используйте моющие средства. Края зеркала следует чистить только сухой тканью, чтобы избежать каких-либо изменений в отражающей поверхности. Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Miroir réglable "SPEKKIO-421"	Produkt	Verstellbarer spiegel "SPEKKIO-421"
Éclairage	sans éclairage	Beleuchtung	unbeleuchteter
Forme	forme rond	Form	runde Form
Dimensions	ø 20 cm	Abmessungen	ø 20 cm
Grossissement	3X	Vergrößerung	3X
Finition	en laiton chromé	Ausführungg	verchromtes Messing
Réglages	réglable en hauteur en faisant glisser le rail 40 cm	Regulierungen	Höhenregulierung mittels vertikaler stange von 40 cm länge
Instructions de nettoyage	Nettoyer le miroir avec un chiffon doux et humide. Ne pas employer de détergent d'usage courant. Les bords du miroir doivent être nettoyés à sec pour éviter d'endommager les couches réfléchissantes. Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Die Spiegelflächen nur mit einem feuchten weichen Tuch reinigen. Keine handelsüblichen Glasreinigungsmittel verwenden. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen, da sonst Belagfehler entstehen können. Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.