


ART.: EP.621.NN73NxRL - EPSILON



SCHEMA TECNICA	
Prodotto	Specchio braccio estensibile "SPEKKIO-621"
Illuminazione	non illuminato
Dimensioni	ø 18 cm
Ingrandimento	doppio lato (normale, 3X)
Finitura	ottone cromato
Regolazioni	braccio estensibile 20-60 cm braccio ruotabile di 180° completamente orientabile
Istruzioni di Pulizia	Pulire lo specchio con un panno morbido e umido. Non usare detersivi. I bordi dello specchio devono essere puliti solo con panno asciutto per evitare alterazioni della superficie riflettente. Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.
Avvertenze	Tutte le misure sono indicative, ci riserviamo il diritto di modificare tutte le dimensioni senza preavviso al fine migliorativi del prodotto

PRODUCT SPECIFICATION	
Item	Mirror with extendable arm "SPEKKIO-621"
Lighting	unlighted
Dimensions	ø 18 cm
Magnification	double side (normal, 3X)
Finish	chrome brass
Adjustments	extendable arm 20-60 cm the arm can be rotated by 180° full pivotal adjustment
Cleaning Instructions	Clean the mirror only with a soft and wet Cloth. Do not use any detergent. Clean the edges with a dry cloth to avoid corrosion of the backing. Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.
Warning	All measurements are indicative, we reserve the right to change all dimensions without notice in order to improve the product

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Espejo brazo extensible "SPEKKIO-621"	Продукция	косметическим зеркалом "SPEKKIO-621"
Iluminación	no iluminado	Подсветка	без подсветки
Dimensiones	ø 18 cm	Размеры	ø 18 см
Aumentos	lado doble (normal, 3X)	Кратность увеличения	двусторонний (обычный, 3X)
Acabado	latón cromado	Покрытие	хромированная латунь
Regulación	brazo extensible 20-60 cm el brazo puede girar 180° completamente orientable	Регулировки	раздвижной держатель 20-60 см держатель может вращаться на 180° полная центральная поворотная регулировка
Instrucciones de limpieza	Limpie el espejo con un paño suave y húmedo. No use detergentes. Los bordes del espejo deben limpiarse solo con un paño seco para evitar cualquier modificación de la superficie reflectante. Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите зеркало мягкой влажной тканью. Не используйте моющие средства. Края зеркала следует чистить только сухой тканью, чтобы избежать каких-либо изменений в отражающей поверхности. Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.
Advertencias	Todas las medidas son indicativas, nos reservamos el derecho de cambiar todas las dimensiones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.	предупреждения	Все размеры являются ориентировочными, мы оставляем за собой право изменять все размеры без предварительного уведомления, чтобы улучшить продукт.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Miroir extensible "SPEKKIO-621"	Produkt	Ausziehbarer spiegel "SPEKKIO-621"
Éclairage	sans éclairage	Beleuchtung	unbeleuchteter
Dimensions	ø 18 cm	Abmessungen	ø 18 cm
Grossissement	recto-verso (normal, x 3)	Vergrößerung	doppelte Seite (normal, 3X)
Finition	en laiton chromé	Ausführungg	verchromtes Messing
Réglages	bras extensible 20-60 cm bras rotatif de 180° entièrement réglable	Regulierungen	ausziehbarer Arm 20-60 cm Arm drehbar um 180° vollständig orientierbar
Instructions de nettoyage	Nettoyer le miroir avec un chiffon doux et humide. Ne pas employer de détergent d'usage courant. Les bords du miroir doivent être nettoyés à sec pour éviter d'endommager les couches réfléchissantes. Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Die Spiegelflächen nur mit einem feuchten weichen Tuch reinigen. Keine handelsüblichen Glasreinigungsmittel verwenden. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen, da sonst Belagfehler entstehen können. Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.
Avertissements	All measurements are indicative, we reserve the right to change all dimensions without notice in order to improve the product	Warnungen	Alle Maße sind Richtwerte. Wir behalten uns das Recht vor, alle Maße ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um das Produkt zu verbessern